



Обновление программы Агронавигатор 7

01.2020

Подключение к компьютеру:

Обновление программ Агронавигатор тип 7, происходит путем копирования файлов в память Агронавигатора. Для этого требуется подключить Агронавигатор к компьютеру с помощью кабеля USB A - USB A (поставляется в комплекте).





Подключение к телефону:

Также обновление программ Агронавигатор тип 7, можно произвести через телефон. Для этого требуется дополнительный USB OTG кабель.

Для копирования файлов используется штатный проводник файлов, или другая программа для рабты с файлами.



В архиве по обновлению присутствуют служебная папка и файлы новых программ:

📙 confdir	19.06.2020 13:05	Папка с файлами	
😳 asur7	29.04.2020 9:47	BIN File	470 KB
😳 dozator7	13.04.2020 8:39	BIN File	398 KE
😳 seeder7	13.04.2020 8:40	BIN File	405 KB

- « asur7.bin» файл программы опрыскивания с новыми добавлениями и исправленными выявленными ошибками;
- «dozator7.bin» файл программы диф. внесения с новыми добавлениями и исправленными выявленными ошибками;
- «seeder7.bin» файл программы контроля СКВ «Скиф-30» пневматической сеялки с новыми добавлениями и исправленными выявленными ошибками;
- В папке служебной информации «confdir» присутствуют файлы настроек, прошивок навигационных приемников, файлы помощи, графические файлы для обновления работы интерфейсов.

Инструкция по установке:

- 1. Разархивируйте архив в папку на ПК.
- 2. Подключите навигатор к ПК через USB, через 15-20 сек Агронавигатор опознается как «Съемный диск».
- Скопируйте файлы в навигатор с заменой существующих файлов либо удалите старые данные (если они не требуются).
- 4. Программно отключите навигатор от ПК.
- 5. Через 20-30 секунд подключите к навигатору разъем электропитания.
- 6. Первое включение после обновления нужно произвести особым образом:



Сначала нажмите и держите кнопку «?», удерживая нажмите кнопку включения Агронавигатора. Кнопку «?» отпустите через 5-10 сек как начнет светиться первый светодиод линейки.



- 7. Программы « asur7.bin», «dozator7.bin», «seeder7.bin» и «io7.bin» самоустановятся и на SD диске навигатора присутствовать не будут (кроме « io7.bin», которая остается в служебной папке для возможной перепрошивки при возникновении неисправностей навигатора).
- 8. В информационном окне изменятся:
 - номер версии программы;
 - номер прошивки контроллера.

Инструкция по установке:

- Для перепрошивки БКУ (если необходимо) подключите БКУ к навигатору, включите питание БКУ, в навигаторе перейдите в режим работы «АСУР внешний». При синем цвете надписи АСУР-С (есть связь Агронавигатора с БКУ) замените программу БКУ в режиме «Настройка СУР».
- 10. После обновления выполните команду «обновить систему» и «сбросить все» в «настройках системы» для обновления рабочих иконок. Для этого зайдите в расширенные настройки :



обнулить путь настройки демонстрация	линии гонов настройки системы масштабы
«настройки»	«Настройки системы»
сбросить все	звуковой сигнал
выполнить команду	обновить систему

После команды «сбросить все» Агронавигатор перезагрузится. Далее можно настраивать систему.

Внимание!

1.Папка служебных файлов «CONFDIR» должна всегда находиться в навигаторе. Все остальные файлы – рабочие и могут быть удалены с навигатора.